

INSTRUCTIVO

BÚSQUEDA DE CANALES

TV DIGITAL



MODELO
IDS TANGO
DECODIFICADOR SD


playcom

Paso 1 de 3

Presione **MENU** (botón rojo inferior)
en su control remoto.
Seleccione en pantalla
Búsqueda Del Canal y presione **OK**.
Seleccione ***Escaneo lineal***
y presione **OK**.



Paso 2 de 3

Ingrese los siguientes valores:

Empezar: **28**

Parar: **53**

Frecuencia: **557**

Frecuencia: **707**

En Lista de Canales cambie a la opción **nuevo** con los botones de volumen.



Paso 3 de 3

Presione **RECALL** (botón verde inferior) y aguarde mientras se realiza la operación. Cuando finalice la búsqueda, presione **ZOOM** hasta salir del menú.

Si no es posible salir con el botón ZOOM, presione el botón PAUSE (botón amarillo inferior).

