INSTRUCTIVO BÚSQUEDA DE CANALES TV DIGITAL

MODELO TECHNOTREND TT-micro









BÚSQUEDA DE CANALES TV DIGITAL

MODELO TECHNOTREND TT-micro

Paso 1 de 3

Presione **Menú** en su control remoto. Seleccione en pantalla el segundo ícono

Búsqueda de canales y presione OK. Seleccione *Búsqueda automática* y presione OK.





BÚSQUEDA DE CANALES TV DIGITAL

MODELO TECHNOTREND TT-micro

Paso 2 de 3

Presionando la **flecha derecha** cambie los siguientes valores: Frecuencia inicial: **557**

Frecuencia final: **707** Seleccione **OK**, presione **OK** y aguarde mientras se realiza la operación.





BÚSQUEDA DE CANALES TV DIGITAL

MODELO TECHNOTREND TT-micro

Paso 3 de 3

Cuando finalice la búsqueda, seleccione *Sí, reemplazar toda la lista de canales.*

Presione **OK** y presione **Exit** hasta salir del menú.

Busqueda de canales



