INSTRUCTIVO BÚSQUEDA DE CANALES TV DIGITAL





2

5

8

0

山月

3

6

9

Wide

*

*

F3

F7

RCU-H20TVA-0









MODELO INTEK HD

Paso 1 de 5

Presione **Menú**. Seleccione en pantalla el ícono *Editar FAV* y presione **OK**.







Paso 2 de 5

Presione MoSAic, elija Seleccionar todos y presiono **OK**.

Vuelva a presionar MoSAic, seleccione *borrar* y presione **OK**. Aguarde mientras se raliza la operación







MODELO INTEK HD

Paso 3 de 4

Nuevamente en el menú principal, seleccione el ícono *Instalación* y presione **OK**. Seleccione

Búsqueda manual y presione OK.





MODELO INTEK HD

Paso 4 de 5

Ingrese el valor: Frecuencia: *629* En *Búsqueda de NIT,* presione la **flecha derecha**

para cambiar a la opción *Si* y presione **OK**. Aguarde mientras se realiza la operación.





MODELO INTEK HD

Paso 5 de 5

Cuando finalice la búsqueda, presione **Back** hasta salir

de la configuración.



