#### MODELO IDS TANGO 25





MODELO IDS TANGO 25

### Configuración de fábrica

Presione **Menú** en su control remoto. Seleccione en su pantalla el ícono

## *Herramientas* presione la **flecha hacia la derecha** y seleccione *Configuración de Fábrica*

	Herramientas	
Cionfile	nación de Firmwere geración de Fábrica	
Acitu	Herramientas	
Actur Actur Ouise	<ul> <li>Información de Filmware</li> <li>Configuración de Fábrica</li> <li>Actualización serie</li> <li>Actualización por OTA</li> <li>USB</li> <li>Actualización por USB</li> <li>Quitar el USB de forma segure</li> </ul>	



#### MODELO IDS TANGO 25

#### Confirme la operación seleccionando *Sí. Restaurar el sistema* OK



#### Presione **Exit** para volver al menú inicial



**MODELO IDS TANGO 25** 

### Búsqueda de canales

#### Presione la tecla **Menú**. Luego en la pantalla el ícono *Instalación* y luego *Autobúsqueda*, OK







MODELO IDS TANGO 25

### Asegúrese de que la *Primera Frecuencia* tenga el valor *551*. Seleccione en la pantalla la opción *Buscar*, luego presione **OK**

Auto Búsqueda



Auto Búsqueda						
Camal de T N Fox Spo N Espn HD P Space H S HBO Far	V 108 rts HD D nily HD	Canal de Auc La 100 Radio Uno AM630 Radio Nacion	lio 4			
S HBO 2	Guardando dato	s, por favor espere				
17 DVBC	76700 6 77900 6	IMHz0 IMHz0	IK S			
19 DVBC 20 DVBC	791100 6 80300 6	IMHzO IMHz	IK.			

**S**playcom

#### Cuando finalice la búsqueda apriete la tecla **EXIT** para volver a la pantalla del menú