MODELO IDS TANGO25 TRC DIGITAL







MODELO IDS TANGO 25 TRC

Configuración de fábrica

Presione la tecla **Menú** de su control remoto. Seleccione en pantalla el ícono *Herramientas*, presione la **flecha hacia la derecha** y seleccione

Configuración de fábrica. Luego **Ok**





MODELO IDS TANGO 25 TRC

Configure la operación seleccionando *Sí. Restaurar el sistema*, OK



Presione exit para volver al menú inicial



MODELO IDS TANGO 25 TRC

Búsqueda de canales

Presione la tecla **Menú**. Luego en pantalla el ícono *Instalación* y luego *Segunda Frecuencia* , OK

| | | Instalación | | | | |
|----|--------------------|--------------------|--------|--|--|--|
| | Búsqueda por Canal | | | | | |
| | Segunda Frec | ecuencia 🥍 | | | | |
| | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| × | Auto Búsqueda | | | | | |
| | | Primera Frecuencia | 473.00 | | | |
| 20 | | Segundo Frecuencia | 803.00 | Contraction of the local division of the loc | | |
| | | Modo Búsqueda | 6 MHz | | | |
| | | Buscar | | Ŷ | | |
| | | | | | | |
| | Lamos . | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



MODELO IDS TANGO 25 TRC

Seleccione *Buscar*, presione Ok y aguarde mientras realiza la operación. Cuando finalice la búsqueda apriete la tecla **Exit** para volver a la pantalla

del menú

| Auto Búsqueda | | | | | | | |
|--|-----------|---------|--|----|---|--|--|
| Canal de TV 108 N Fox Sports HD N Espn HD P Space HD S HBO Family HD | | | Canal de Audio La 100 Radio Uno AM630 Radio Nacional | | | | |
| S - 116 D | or espere | - Carl | | | | | |
| 17 D | WBC | 76700 6 | MHz | OK | 1 | | |
| 18 D | WBC | 77900 6 | MHz | OK | | | |
| 19 D | VBC | 79100 6 | WHz | OK | | | |
| 20 D | VBC | 80300 6 | WHz | | 5 | | |

