MODELO UNIONMAN





MODELO UNIONMAN

Configuración de fábrica

Presione **Menú**. Seleccione en pantalla el tercer ícono

Instalación y presione **OK**. Si requiere contraseña, digite **2147**.





MODELO UNIONMAN

Configuración de fábrica

Seleccione *DVBT* y presione **OK**. Seleccione la opción *Escaneo automático DVBT* y presione **OK**





MODELO UNIONMAN

Aparecerá un cartel en pantalla, seleccione *Si* y luego presione **OK**



"Esta Operación Carga la configuración original y elimina todos los canales agregado por el usuario, ¿Continuar?"





MODELO UNIONMAN

Búsqueda de canales

En el mismo menú Instalación seleccione la opción Instalación *DVBT*. De ser necesario, la clave es *2147*

presione **OK**





MODELO UNIONMAN

Seleccione la opción *Escaneo Automático DVBT* y presione OK.





MODELO UNIONMAN

Controle que la frecuencia de inicio tenga el valor **551**. Luego seleccione

Buscar y presione **OK**.

Frecuencia de Inicio	551.00 MHz
Frecuencia de Fin	809.00 MHz
Lista de Canales	Nuevo
FTA solamente	No
Busqueda de Red	No
Buscar	NO DUUNK



MODELO UNIONMAN

Aguarde mientras se realiza la operación. Cuando finalice la búsqueda aparecerá

en pantalla un cartel; presione **OK**. Presione **salir** tres veces para salir del menú



