MODELO INTEK-HD





MODELO INTEK HD

Configuración de fábrica

Presione **Menú**. Seleccione la opción *Instalación* y presione **OK**.





MODELO INTEK HD

Seleccione *Configuraciones predeterminadas* y presione **OK**.

➡ Instalación

Búsqueda automática

Linear Scan

Búsqueda Manual

Actualización de Software

Configuraciones predeterminadas



MODELO INTEK HD

Deberá ingresar una clave por defecto *0000* Seleccione *Configuraciones originales de fábrica* y presione **OK**





MODELO INTEK HD

El receptor se reseteará y guardará la información original. En su pantalla aparecerá ahora la plantilla *Configuración de idioma*.

Seleccione *español* para todas las categorías En su control remoto, presione la tecla **Back** para guardar los cambios realizados y salir del asistente

| Idioma de Menú 🛛 🔍 | Español | > |
|----------------------|---------|---|
| Idioma de Audio | Español | |
| Idioma de Subtítulos | Español | |

Splaycom

MODELO INTEK HD

Búsqueda de canales

Presione **Menú.** Seleccione la opción *Instalación* confirmando

con la tecla **OK** de su control remoto. Seleccione en la pantalla de su televisor *Linear Scan*. Presione **OK**

| → Instalación |
|---------------------------------|
| Búsqueda automática |
| Linear Scan |
| Búsqueda Manual |
| Actualización de Software |
| Configuraciones predeterminadas |
| |



MODELO INTEK HD

Modifique los valores de los ítems con las teclas de su control remoto de la siguiente manera:



Presione **Ok** para comenzar la búsqueda aguarde mientras se realiza la operación.



MODELO INTEK HD

Finalizada la búsqueda preseione tres veces la tecla **Back** para salir de la configuración



