

INSTRUCTIVO

# BÚSQUEDA DE CANALES

TV DIGITAL

MODELO  
**IDS SMART**  
DECODIFICADOR HD



  
playcom



## Paso 1 de 4

Presione **MENU** en su control remoto.  
Seleccione en pantalla la opción  
***Instalación***. Presione **OK**.  
Si requiere contraseña, digite **2741**.





## Paso 2 de 4

Seleccione ***Auto búsqueda***  
y presione **OK**.





## Paso 3 de 4

Ingrese los valores:

Primera Frecuencia: **557**

Segunda Frecuencia: **707**

En Canal presione **flecha derecha**  
para cambiar a la opción **Nuevo**.

Seleccione **Buscar**, presione **OK** y aguarde  
mientras se realiza la operación.





## Paso 4 de 4

Cuando finalice la búsqueda,  
presione **OK**.  
Presione **EXIT** hasta salir del menú.

